



<https://xtool.es/>
Telefono fijo: +34 937 371 351
sales@xtool.es

MG Function table V26.67

System type	paragraph	Contains models	Function menu
Smart key	-2016	GS	1、 Add a smart key 2、 Erase smart keys 3、 The number keys
	2017-	GS	1、 Add a smart key 2、 Erase smart keys 3、 The number keys
		HS	
		MG5	1、 Add keys 2、 Erase key 3、 The number keys
		MG6	
		eMG6	1、 Add keys 2、 Erase key 3、 The number keys
		HS new energy	
		ZS	
	EZS		
	LingHang	1、 Add a key 2、 Erase keys 3、 Unlock time remaning	
Immobiliser		GT	1、 Add a key 2、 Erase keys 3、 Unlock time remaning
		MG3	
		MG5	1、 Add keys 2、 Erase keys 3、 The numbre keys
	2014	MG7	
	-2012	MG6	1、 Add a key 2、 Erase keys 3、 The numbre keys
		ZS	
	2013-	MG6	1、 Add a key 2、 Erase keys 3、 Unlock time remaning 4、 Read Pin Code 5、 BCM programming 6、 ECM programming 7、 BCM and ECM programming
			MG3 (New) 1、 Add keys 2、 Erase keys 3、 The numbre keys
-2016	GS	1、 Add keys 2、 Erase keys 3、 The numbre keys	
2017	GS	1、 Add keys 2、 Erase keys 3、 The numbre keys	
Remote		MG7	1、 Program remote 2、 Read remote ID 3、 Disable remote 4、 Enable remote 5、 Erase DTC
		Old MG3	1、 Direct OBD matching 1.1、 Add remote 1.2、 Erase remote 1.3、 Read emergency code 1.4、 read VIN code 2、 Eeprom adapter match
		TF	1、 Program remote 2、 Delete remote 3、 Read emergency password 4、 Read VIN