



<https://xtool.es/>
Telefono fijo: +34 937 371 351
sales@xtool.es

TOYOTA Function V26.75

Car series	System type	Year	Model	Function menu
TOYOTA	Remote		Type 1	1、 Program remote 2、 Erase remote
			Type 2	1、 Program remote 2、 Erase remote
			Type 3	
	Immobilizer	1997-2003	Type 1("4C")	1、 Add a sub master key 2、 Add a vice key 3、 Erase keys 4、 Erase DTC
		2004-2015	Type 2("4D" 67/68)	1、 Add a key 2、 Erase keys 3、 All keys lost 4、 Reset immobilizer 5、 Replace engine ECU
		2011-2015	Type 3("4D" 66/70/72 "G")	1、 Add a key 2、 Erase keys 3、 Replace immobilizer ECU 4、 Replace engine ECU 5、 Reset IMMO(All key lost)
		2015-	Type 4("8A/8E" "H")	1、 Add a key 2、 Erase keys 3、 Replace immobiliser ECU 4、 Replace engine ECU
			Type 5(Avanza)	Add keys
			Type 6	1、 Add sub master key 2、 Add valet key 3、 Erase keys
			Type 7(Toyota 86)	1、 Read Keys Number 2、 Programme Key 3、 Erase Keys 4、 Programme Remote 5、 Erase Remotes
			Type 8(ID49)	1、 Reset IMMO

Smart key system		prox 1	<ul style="list-style-type: none"> 1、 Add smart keys 2、 Erase smart keys 3、 Reset smart keys 4、 Help
		prox 2	<ul style="list-style-type: none"> 1、 Program smart keys 2、 Program remote 3、 Reset immobilizer
		prox 3	<ul style="list-style-type: none"> 1、 Add a smart key 2、 Erase smart keys 3、 Reset smart key ECU <ul style="list-style-type: none"> 3.1、 Reset smart key ECU 3.2、 Program smart key after resetting 4、 Program ECU <ul style="list-style-type: none"> 4.1、 Program ID box with steering lock 4.2、 Remote engine start
	-2016	prox 4	<ul style="list-style-type: none"> 1、 All smart keys lost 2、 Add a smart key
	2017	prox 4	<ul style="list-style-type: none"> 3、 Switch ignition on
		prox 5(With slot)	<ul style="list-style-type: none"> 1、 Add Transponder Key 2、 Erase Transponder Key 3、 Quick Reset Transponder 4、 Add Proximity/RKE 5、 Erase Proximity/RKE 6、 Reset Proximity/RKE
	All smart key lost		